

## GUIDE TECHNIQUE DES APPLICATIONS

**POUR VOS PREPARATIONS DE SURFACE avec nos abrasifs de verre**

REFERENCES BRIANE ENVIRONNEMENT	BF 3000 BF 1500	BF 800	BF 400
<b>ETAT DES SURFACES</b>			
<b>Création de rugosité selon ISO 8501-1</b>	ac-be-pi-bo	be-pi-bo-al	al-bo-pi
<b>Elimination de calamine</b>	ac-be	ac-be	
<b>Préparation avant métallisation</b>	ac		
<b>Préparation avant encollage</b>		al-ac-bo	al-ac-in-bo
<b>Préparation avant peinture</b>		al-ac-bo-be	al-ac-in-bo-be
<b>Ebavurage</b>	ac	ac-al	al
<b>Retrait de peinture sans altération</b>		ac	ac-be-pi
<b>Nettoyage de surface fragile</b>		be-pi	al-ac-be-in-pi
<b>Graffiti / gommage / hydro gommage</b>		be-pi-al-ac	al-ac-be-pi
Acier = <b>ac</b> Béton = <b>be</b> Bois = <b>bo</b> Alu = <b>al</b> Pierre = <b>pi</b> Inox = <b>in</b>			

**Tous nos abrasifs sont utilisables secs ou par voie humide.**

**Réglez votre sableuse en fonction du résultat souhaité (pression, débit...). Nous vous conseillons de réaliser un essai sur une surface témoin.**

Gestionnaire Commerciale  
**Isabelle GUILLAUMIN** 05.63.78.20.38  
[gsl@briane-environnement.com](mailto:gsl@briane-environnement.com)

<http://www.briane-environnement.com/>